

ZETUS

Instalar la pantalla de cocina

Poner la app de cocina en una tablet Android o una computadora Windows y ajustar cómo se ve.

Panel web

Desde el panel

Dueño · Gerente · Implementador

4 min

No estás solo. Si en cualquier paso algo no se ve igual o no sale como aquí, llámanos o escríbenos: te acompañamos.

55 7590 7590

Opción 2 · llamada o WhatsApp

ANTES DE EMPEZAR, TEN A LA MANO

- ☐ Una tablet Android o una computadora Windows con pantalla, en el WiFi o el cable del módem de la sucursal.
- ☐ Tu rol con el permiso «Descargar instaladores».

PARTE 1

1. Baja e instala la app

1

En el panel, Dispositivos › «↓ Descargar», en la fila « KDS»

En una tablet, toca **QR para la tablet** y escanéalo con ella; la instalación es la misma de «Instalar el sistema en una tablet Android». En una computadora, abre tu panel en ella y toca **↓ Windows**.

2

En Windows, abre el archivo que se bajó

Si sale **Windows protegió su PC**, toca **Más información** y luego **Ejecutar de todas formas**. Si pregunta por la red, toca **Permitir**: así recibe las comandas de la caja.

PARTE 2

2. Vincúlala

- 1 Genera en el panel un código de tipo «KDS» y tecléalo aquí

Vincular dispositivo
Genera un código en el panel: Dispositivos → Vincular

CÓDIGO

Vincular

Escribe: 305118

Dispositivos > + Vincular dispositivo > Tipo: KDS. La pantalla no pide PIN.

- 2 Toca «Vincular»

Vincular dispositivo
Genera un código en el panel: Dispositivos → Vincular

CÓDIGO
305118

Vincular

Dice « Vinculado correctamente» y queda esperando comandas.

PARTE 3

3. Ajusta cómo se ve

- 1 Toca 

ALTYRA KDS
Cocina caliente

 Nuevas  En espera  Urgentes

Mesa 7 3 min
2 Arepa de pabellón · 1 Patacón mixto



Cada ajuste se guarda solo en esa pantalla: la cocina puede quedarse en oscuro y la barra junto al ventanal en claro.

- 2 Toca el ajuste que quieras cambiar

ALTYRA KDS


 Tamaño de interfaz 100%

 Comandas por fila 4

 Tema Oscuro

 Teclado numérico

«Comandas por fila» va de 2 a 6 (de fábrica, 4). «Tamaño de interfaz» agranda todo de un jalón, para leer de lejos.

PARTE 4

Solo en Windows

En  también están  Arranque con Windows (qué hace el equipo al prenderse) y  Modo ventana de Windows. Para una pantalla que vive en la cocina, déjala arrancando sola y en pantalla completa.

CÓMO SABER QUE QUEDÓ

La pantalla dice que está en línea y, al mandar una orden de prueba, la comanda llega como tarjeta.

SI ALGO NO SALE

Dice «Sin hub» o «Desconectado»

No ve a la caja principal. Revisa que esté en la red del módem y que la caja principal tenga el POS abierto.

LO QUE SIGUE

Dar de alta una pantalla de cocina

Instalar el sistema en una tablet Android